

Прайс на заправку картриджей Xerox

Цена указана с учетом стоимости тонера и других необходимых материалов.

Обратите внимание: * у некоторых моделей производим только восстановление драм картриджа.

Если вы не нашли в нашем прайсе модель своего картриджа, позвоните нашим менеджерам и возможно мы сможем его заправить или предложим альтернативный вариант.

Рисс Елена
Менеджер
Тел. 562-807
reg@konkurent-tomsk.ru

Астапенко Лидия
Менеджер
Тел. 562-808
alv@konkurent-tomsk.ru

Модель принтера Xerox	Модель картриджа Xerox	Цена
Xerox B1022/B1025	Xerox 006R01731*	8499 руб.
Xerox B1022/B1025	Xerox 06R01731	6021 руб.
Xerox B205/B210/B215	Xerox 106R04348 без чипа	801 руб.
Xerox B205/B210/B215	Xerox 106R04348	2799 руб.
Xerox DC 240/250/242/252/260	Xerox 006R01450/ 006R01451/006R01452 цвет	6189 руб.
Xerox DC 240/250/242/252/260	Xerox 006R01449 черный	6051 руб.
Xerox DC SC2020	Xerox 006R01693	2163 руб.
Xerox DC SC2020	Xerox 006R01694/006R01695/006R01696	1467 руб.
Xerox M15/P8ex	Xerox 113R00296	753 руб.
Xerox M15/P8ex	Xerox 603P06174	753 руб.
Xerox Phaser 3020/ WC 3025	Xerox 106R02773	699 руб.
Xerox Phaser 3020/ WC 3025	Xerox 106R03048	699 руб.
Xerox Phaser 3020/ WC 3025	Xerox рефил 106R02774	1551 руб.
Xerox Phaser 3052/3215/3225/3260	Xerox 106R02778	987 руб.
Xerox Phaser 3052/3215/3225/3260	Xerox 101R00474*	Цена по запросу
Xerox Phaser 3052/3215/3225/3260	Xerox 106R02782	987 руб.
Xerox Phaser 3100 MFP	Xerox 106R01378 замена карты	1083 руб.
Xerox Phaser 3100 MFP	Xerox 106R01379 замена карты	1083 руб.
Xerox Phaser 3100 MFP	Xerox 106R01378 без карты	651 руб.
Xerox Phaser 3100 MFP	Xerox 106R01379 без карты	651 руб.
Xerox Phaser 3110/3210	Xerox 109R00639	699 руб.
Xerox Phaser 3120/3130	Xerox 109R00725	699 руб.
Xerox Phaser 3116	Xerox 109R00748	663 руб.
Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125	Xerox 106R01159	663 руб.
Xerox Phaser 3140/3155/3160	Xerox 108R00908	795 руб.
Xerox Phaser 3140/3155/3160	Xerox 108R00909	795 руб.
Xerox Phaser 3200	Xerox 113R00730	723 руб.
Xerox Phaser 3200	Xerox 113R00735	723 руб.
Xerox Phaser 3250	Xerox 106R01373	885 руб.
Xerox Phaser 3250	Xerox 106R01374	885 руб.
Xerox Phaser 3300	Xerox 106R01411	1137 руб.
Xerox Phaser 3300	Xerox 106R01412	1137 руб.
Xerox Phaser 3310	Xerox 106R00646	1119 руб.
Xerox Phaser 3400	Xerox 106R00462	1119 руб.

Xerox Phaser 3330/WC3335/3345	Xerox 101R00555*	Цена по запросу
Xerox Phaser 3330/WC3335/3345	Xerox 106R03621	2103 руб.
Xerox Phaser 3330/WC3335/3345	Xerox 106R03623	2295 руб.
Xerox Phaser 3435	Xerox 106R01414	1125 руб.
Xerox Phaser 3435	Xerox 106R01415	1125 руб.
Xerox Phaser 3600	Xerox 106R01370	1503 руб.
Xerox Phaser 3600	Xerox 106R01371	1503 руб.
Xerox Phaser 3600	Xerox 106R01372	1503 руб.
Xerox Phaser 3610/WC 3615	Xerox 106R02732	1383 руб.
Xerox Phaser 3635	Xerox 108R00794	1263 руб.
Xerox Phaser 3635	Xerox 108R00796	1263 руб.
Xerox Phaser 5335	Xerox 113R00737	2451 руб.
Xerox Phaser 7500	Xerox 106R01443/106R01444/106R01445 цвет	3723 руб.
Xerox Phaser 7500	Xerox 106R014436 черный	3009 руб.
Xerox PrimeLink C9065/9070/XC9065/XC9070	Xerox 006R01739/006R01740/006R01741 цвет	5943 руб.
Xerox PrimeLink C9065/9070/XC9065/XC9070	Xerox 006R01738 черный	5943 руб.
Xerox VersaLink B400/B405	Xerox 106R03583	1761 руб.
Xerox VersaLink B400/B405	Xerox 106R03585	1761 руб.
Xerox Versalink B7025/B7030/B7035	Xerox 106R03395	5475 руб.
Xerox Versalink C7020/7020/7030	Xerox 106R03745 черный	4203 руб.
Xerox Versalink C7020/7020/7030	Xerox 106R03746/106R03747/106R03748 цвет	3819 руб.
Xerox WC 3119	Xerox 013R00625	885 руб.
Xerox WC 3210/3220	Xerox 106R01485	993 руб.
Xerox WC 3210/3220	Xerox 106R01487	993 руб.
Xerox WC 3315	Xerox 106R02308	825 руб.
Xerox WC 3315	Xerox 106R02310	825 руб.
Xerox Phaser 3320	Xerox 106R02306	1353 руб.
Xerox WC 3325	Xerox 106R02310	1353 руб.
Xerox WC 3550	Xerox 106R01529	1197 руб.
Xerox WC 3550	Xerox 106R01531	1197 руб.
Xerox WC 7120/7220/7225	Xerox 006R01461 черный	4107 руб.
Xerox WC 7120/7220/7225	Xerox 006R01462/ 006R01463/006R01464 цвет	4503 руб.
Xerox WC M20	Xerox 106R01048	1281 руб.
Xerox WC PE220	Xerox 013R00621	711 руб.

Обратите внимание:

* У некоторых моделей производим только восстановление драм картриджа.:

Xerox 101R00555, Xerox 106R03625, Xerox 101R00474